TELÉFONO DE ESCRITORIO CON MEMORIA Y DE DISEÑO MODERNO (GRAFITO)

430-1302

MANUAL DEL USUARIO — Por favor lea el manual antes de utilizar este aparato.

Funcionamiento del Teléfono.

Conecte el cable de teléfono a los enchufes del teléfono y la base.

Levante la tarjeta con el índice de memorias y escriba los números más importantes para usted.

Presione el gancho del interruptor para desconectar una llamada.

Ajuste el interruptor **Tone** (TONOS) o **PULSE** (PULSOS) de acuerdo al servicio que posea.

Si tiene servicio de pulsos, presione ✳**/TONE** para marcar los números con señales de tonos. El teléfono regresará al marcado de pulsos cuando cuelga.

Ajuste el timbre en **OFF** (APAGADO), **LOW** (BAJO), o **HIGH** (ALTO). Puede hacer llamadas con el timbre apagado y puede recibirlas si escucha cuando suena el timbre de algún otro teléfono conectado en la misma línea.

Ajuste **VOLUME** (VOLUMEN) a **LOW/MED/HIGH** (BAJO/MEDIO/ALTO), para aumentar o disminuir el volumen con el que escucha en el teléfono.

La entrada para audífonos que está señalizada con el símbolo de un par de audífonos, le permite conectar una diadema opcional, de esta forma puede alejarse del teléfono, dentro de los límites del cable, para efectuar alguna otra tarea (disponible en cualquier tienda RadioShack de su localidad).

Para conectar la diadema, inserte el enchufe de 3/32 de pulgada (2.5 mm) de la diadema en la entrada con el símbolo de los audífonos.

Cuando reciba o haga una llamada con la diadema se encenderá en el teléfono el indicador de la diadema. Cuando cuelga se apaga el indicador.

Para hacer o contestar una llamada con la diadema, presione **HEADSET** (DIADEMA). Después marque el número de teléfono deseado (siempre y cuando vaya a hacer una llamada). Para colgar presione **HEADSET** (DIADEMA) nuevamente.

Presione **FLASH** (CAMBIO DE SEÑAL) para cambiarse a la señal de los servicios especiales, como LLAMADA EN ESPERA.

Nota: Si no está suscrito a los servicios especiales, al presionar **FLASH** (CAMBIO DE SEÑAL) puede provocar que se corte la comunicación.

Presione **REDIAL** (REPETICIÓN DEL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO) para marcar el último número marcado (que puede ser de hasta 32 dígitos).

MEMORY (MEMORIA), **STORE** (GUARDAR), y M1, M2 y M3 — Vea "GUARDANDO/ MARCANDO NÚMEROS DE LA MEMORIA", a continuación.

Guardando/Marcando Números de la Memoria.

Puede guardar en memoria hasta 13 números (tres de ellos pueden grabarse como memoria con prioridad M1, M2 y M3, y 10 como memoria normal — una por cada tecla numérica).

Para grabar un número (de hasta 16 dígitos) en memoria:

1. Descuelgue el teléfono, si está utilizando una diadema presione **HEADSET** (DIADEMA). Ahora presione **STORE** (GUARDAR).
2. Teclee el número telefónico que desea almacenar en memoria y presione **STORE** (GUARDAR).
3. Para guardar el número como memoria con prioridad presione M1, M2 o M3. Para guardarlo como memoria normal, teclee un número de un digito (0-9) para indicar la posición de memoria en que desea guardar el número telefónico.
4. Para guardar mas números, repita los pasos 1-3.

Para marcar un número guardado como memoria con prioridad:

1. Descuelgue el teléfono, si está utilizando una diadema presione **HEADSET** (DIADEMA).
2. Presione el botón de memoria con prioridad (M1, M2 o M3) que corresponda al número que desea marcar.

Para marcar un número guardado como memoria normal:

1. Descuelgue el teléfono.
2. Presione **MEMORY** (MEMORIA).
3. Presione el dígito, del 0-9, que corresponda a la posición de memoria que contiene el número que desea marcar.